



RU | ПОДТЕКАНИЕ ВЕРХНЕГО ДУША

После пользования из верхнего душа в течение длительного времени может вытекать вода. Это обусловлено физическими причинами и не является дефектом. Замена душевой насадки по этой причине в рамках действия гарантийных обязательств исключена.

Для того, чтобы вода быстрее вытекла из верхнего душа мы рекомендуем после душа наклонить душевую насадку, пользуясь установленным в ней шаровым шарниром. Когда вода вытечет из насадки, снова верните ее в горизонтальное положение.



PL | KAPANIE WODY Z DESZCZOWNICY

Użytkowanie przez dłuższy czas może doprowadzić do kapania wody z deszczownicy. To kapanie jest uwarunkowane procesami fizycznymi i nie oznacza, że produkt posiada wady, a więc nie jest to powodem do wymiany głowicy, do gwarancji czy roszczeń gwarancyjnych.

Polecamy deszczownicę po kąpielii ustawić skośnie za pomocą wbudowanego przegubu kulowy, a po opróżnieniu ustawić poziomo, by ten proces przyspieszyć.